

# 刷卡机使用说明书

交易		调整小费	
屏幕显示	操作	屏幕显示	操作
INPUT AMOUNT CREDIT SALE	输入金额	INPUT AMOUNT CREDIT SALE	按 <b>FUNC</b>
CREDIT AMOUNT: SALE 0.00	按 <b>ENTER</b>	FUNCTION MENU: 找 TipMenu 后按 <b>ENTER</b>	按 <b>4</b>
Enter TIP AMOUNT (输入小费)	可按 <b>ENTER</b> 跳过	TIP MENU:	按 <b>4</b>
Insert/Tap/Swipe Your Card/ Input Your Account	刷卡/ 插卡 出小票	ENTER TRANS. #: 输入小票号后 按 <b>ENTER</b>	按 <b>ENTER</b>
(若插卡) Remove Card	拔卡	#***** SALE AMOUNT: 0.00	确认无误后 按 <b>ENTER</b>
Tear Slip --> Press any Key (打印顾客小票?)	确认 <b>ENTER</b> 取消 <b>CANCEL</b>	TIP: 0.00 New Rate: 0.00	输入小费金额后 按 <b>ENTER</b>
		TIP: *.*	确认 <b>ENTER</b> 取消 <b>CANCEL</b>
		ENTER=YES CANC=NO	

电话点餐/ 手动输入	
屏幕显示	操作
INPUT AMOUNT CREDIT SALE	输入金额
CREDIT AMOUNT: SALE 0.00	按 <b>ENTER</b>
Enter TIP AMOUNT (输入小费)	可按 <b>ENTER</b> 跳过
Insert/Tap/Swipe Your Card/ Input Your Account	输入卡号 后按 <b>ENTER</b>
EXP. DATE (MMYY)	输入卡过期日期 后按 <b>ENTER</b>
IS CARD PRESENT? 1.YES 2.NO	按 <b>1</b> 或按 <b>2</b>
ENTER CVV2: (卡背后三位)	可按 <b>ENTER</b> 跳过
1. Want to bypass 2. Cannot Read	按 <b>1</b> 或按 <b>2</b>
STREET ADDRESS: ENTER ZIP CODE:	可按 <b>ENTER</b> 跳过
Tear Slip --> Press any Key (打印顾客小票?)	确认 <b>ENTER</b> 取消 <b>CANCEL</b>

详细报告	
屏幕显示	操作
INPUT AMOUNT CREDIT SALE	按 <b>FUNC</b>
FUNCTION MENU:	按 <b>1</b>

晚上过账	
屏幕显示	操作
INPUT AMOUNT CREDIT SALE	按 <b>FUNC</b>
FUNCTION MENU:	按 <b>2</b>
1. Batch Close	按 <b>ENTER</b>

# PAX S80 (直接插上电源线和电话线/ 网线就可以使用)

借记卡 (Debit)		取消交易	
屏幕显示	操作	屏幕显示	操作
INPUT AMOUNT CREDIT SALE	按 <b>F3</b>	INPUT AMOUNT CREDIT SALE	按 <b>FUNC</b>
CREDIT AMOUNT: SALE 0.00	按 <b>ENTER</b>	FUNCTION MENU:	按 <b>7</b>
Enter TIP AMOUNT (输入小费)	可按 <b>ENTER</b> 跳过	ENTER TRANS. #: 输入小票号后 按 <b>ENTER</b>	按 <b>ENTER</b>
Insert/Tap/Swipe Your Card/ Input Your Account	刷卡/ 插卡 出小票	#***** SALE AMOUNT: 0.00	确认无误后 按 <b>ENTER</b>
Enter PIN:	输入 Debit卡密码	Void #*****? ENTER=YES CANC=NO	确认 <b>ENTER</b> 取消 <b>CANCEL</b>
(若插卡) Remove Card	拔卡		
Tear Slip --> Press any Key (打印顾客小票?)	确认 <b>ENTER</b> 取消 <b>CANCEL</b>		

重打小票	
屏幕显示	操作
INPUT AMOUNT CREDIT SALE	按 <b>FUNC</b>
FUNCTION MENU:	按 <b>6</b>
RECEIPT COPY	打上一单 <b>1</b> 打任意单 <b>2</b>
SELECT PMT TYPE:	Credit 卡 <b>1</b> Debit 卡 <b>2</b>
ENTER TRANS. #:	输入小票号后 按 <b>ENTER</b>
CHOOSE COPY TYPE:	顾客小票 按 <b>1</b> 商家小票 按 <b>2</b>

退款	
屏幕显示	操作
INPUT AMOUNT CREDIT SALE	按 <b>FUNC</b>
FUNCTION MENU:	按 <b>8</b>
SELECT PMT TYPE:	按 <b>ENTER</b>
CREDIT Refund AMOUNT: 0.00	输入退款金额后 按 <b>ENTER</b>
Insert/Swipe Your Card/ Input Your Account	刷卡/ 插卡/ 输入卡号
(若输入卡号) EXP. DATE (MMYY)	输入卡过期日期 后按 <b>ENTER</b>
(若插卡) Remove Card	拔卡
Tear Slip --> Press any Key (打印顾客小票?)	确认 <b>ENTER</b> 取消 <b>CANCEL</b>



客服: 866-850-8252  
网站: [gofirmus.com](http://gofirmus.com)