

刷卡机使用说明书

交易 (Credit/ Debit)		电话点餐/ 手动输入	
屏幕显示	操作	屏幕显示	操作
Sale Phone Order Void	F2	Sale Phone Order Void	F3
Sale Amount:\$ 0.00	输入金额后 按	Phone Order Amount:\$ 0.00	输入金额后 按
(输入小费) Enter TIP:	可按 跳过	(输入小费) Enter TIP:	可按 跳过
Sale Total:\$ *.*	刷卡/ 插卡	Total \$ *.* Account #:	输入卡号后 按
(若用Debit卡) Visa Debit US Debit	按 F1	ExpDate (MMYY):	输入卡过期日期 后按
(若用Debit卡) Enter PIN	客户输入密码后 按	Sale CARD PRESENT?	按 1 或按 2
(若插卡) Sale Remove Cards	拔卡	Phone Order PO Number:	可按 跳过
(若插卡) Return Terminal to Server	按	Phone Order V-Code:	可按 跳过
Print Cust. Copy? (打印顾客小票)	确认 F1 取消 F2	Phone Order Code Present?	按 F2 选 x-Read
		Phone Order Address:	可按 跳过
		Phone Order Zip Code:	可按 跳过
		Print Cust. Copy? (打印顾客小票)	确认 F1 取消 F2

调整小费

屏幕显示	操作
Sale Phone Order Void	按左数第二个 紫键 TIP
Tip Retrieve	Adjust By 按 F4
Tip Adjust Invoice Number	输入小票号后 按
Tip Adjust	按 F1
TIP Amount: 0.00 New Tip: 0.00	输入小费金额后 按
TIP Adjust Approved	看到左图, 说明调整完成

重打小票

屏幕显示	操作
Sale Phone Order Void	按右数第二个 紫键 Reprint
Last Receipt Any Receipt	打上一单 F1 打任意单 F2
Reprint Any Rcpt. Invoice Number	输入小票号后 按

VX 520

(直接插上电源线和电话线/ 网线就可以使用)

退款		取消交易:	
屏幕显示	操作	屏幕显示	操作
Sale Phone Order Void	按左数第一个 紫键 More	Sale Phone Order Void	F4
Refund/ Settlement/ Auth Only/ Offline	按 F1	Void Void Last Trans?	如果取消上一笔 交易 按 F1
Refund Amount:\$ 0.00	输入金额后 按	Void Inv. #: **	确认 F1 取消 F2
(若输卡)Refund Total: \$ 0.00	输入卡号后 按	Void Void Last Trans?	如果任意一笔交 易 按 F2
ExpDate (MMYY):	输入卡过期日期 后按	Retrieve By: Inv. # / Acct#	小票号搜索 F1 卡号搜索 F2
Refund Total: \$*. Card Entry or Acct. No	刷卡/ 插卡	Void Inv. # / Acct#: **	输入小票号/ 卡 后四位
(若插卡) Refund Remove Cards	拔卡	Void Inv. #: ** \$ (金额)	确认无误后 按 F1
(若插卡) Return Terminal to Server	按	Print Cust. Copy? (打印顾客小票)	确认 F1 取消 F2
Print Cust. Copy? (打印顾客小票)	确认 F1 取消 F2		

晚上过账

详细报告		屏幕显示	操作
屏幕显示	操作	Sale Phone Order Void	按左数第一个 紫键 More
Phone Order Void	按右数第一个 紫键 Report	Refund/ Settlement/ Auth Only/ Offline	按 F2 选 Settlement
Total Report Detail Report	总额报告 F2 详细报告 F3	Settlement Sale: \$*. Refund: \$*. Total: \$*.	确认无误后 按



客服: 866-850-8252

网站: gofirmus.com